Anleitung
Terrassen-Reinigungsmaschine Power Scrubber

Schritt 1: Vorbereitungen

Terrasse abkehren, um losen Schmutz zu entfernen.

Bürsten an der Maschine befestigen.

Transporträder abnehmen. Möglich am Griff zu verstauen.

Tank mit ca. 8 Liter lauwarmem Wasser und ca. 1 Liter Bona Terrassenreiniger befüllen.

Bürstendruck auf hoch stellen (Griff leicht herausziehen zum Verstellen).

Absaugung ausschalten (Fußtaster wie auf Abbildung betätigen).

Terrasse nun mit frischem Wasser abspülen. Auf größeren Flächen in Abschnitten arbeiten.

Die Außentasten am Griff steuern die Bürsten, die Innentasten steuern die Wasserpumpe und Verteilung des Reinigungsmittels.

Schritt 2: Reinigung

Der Richtung des Holzes folgen und Reinigungsmittel während des Schrubbens gelegentlich sprühen.

Die Maschine vor- und rückwärts auf der gleichen Bahn bewegen, bis die Fläche sauber ist.

Lose Rückstände abspülen. Auf größeren Flächen in Abschnitten arbeiten. Bei Bedarf Reinigung wiederholen.

Schritt 3: Maschinenpflege

Den Tank entsperren und von der Maschine entfernen.

Reiniger für später aufbewahren oder ordnungsgemäß entsorgen.

Die Maschine schräg hinlegen, um zu verhindern, dass Wasser in das Innere der Maschine hineinrinnt.

Die Bürsten entfernen.

Die Bürsten- und die Reinigungs= maschine gut abspülen.

Alle Teile trocknen lassen, Maschine wieder zusammenbauen.

Wichtige Hinweise

- Der Bona Power Scrubber ist so konzipiert, dass er Flüssigkeit, aber keinen groben Schmutz oder Kies aufnimmt. Verwenden Sie daher die Saug-Funktion NICHT zum Reinigen von Terrassendecks, da dies die Maschine beschädigen kann.

- Halten Sie die Maschine während der Reinigung immer in Bewegung und lassen Sie die Bürsten niemals auf trockenem Untergrund laufen! Wenn Sie bei laufender Maschine an derselben Stelle stehen bleiben, kann das Holz beschädigt werden!

- Nach dem Gebrauch sind die Bürsten nass und verursachen ein Nachtropfen. Um dies zu minimieren, sollten Sie, bevor die Maschine zum Stillstand kommt, 30 Sekunden lang kein Reinigungsmittel mehr verteilen.

- Stellen Sie die nasse Maschine bei Nichtgebrauch auf eine unempfindliche Oberfläche.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand im Tank. Ein tickendes Geräusch bedeutet, dass die Wasserpumpe nicht mit Reinigungslösung versorgt wird. Achten Sie darauf, die Wasserpumpe nicht trocken laufen zu lassen.

- Leeren Sie die Maschine von allen Flüssigkeiten und reinigen Sie diese nach jedem Gebrauch.

ZÖCHLING HOLZ

LET'S DOIT HOLZPROFI

DER Holzfachmarkt

Brünnerstraße 49-57
2201 Gerasdorf b. Wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr

Tel. 02246/35 68
Fax 02246/35 68 30
Sa 8-12 Uhr

mail@zoechling-holz.at
www.zoechling-holz.at
WIR BERATEN - LIEFERN - MONTIEREN